

Návod LX-AL1

Instalace a použití:

Umístěte LX-AL1 na určené místo k hlídání. Oddělte samotný alarm od držáku. Na zadní straně alarmu otevřete víčko, vložte 9V baterii a vyčkejte 30s.

Nasměrováním alarmu vymezte hlídání prostor.

Pozn.:

Instalujte minialarm na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením, vlhkostí, deštěm a jinými rušivými vlivy. Pokud minialarm nepoužíváte často vyjměte z něho baterii.

LX-AL1 není přesný alarm, má omezenou hlasitost a nemůže zajistit absolutní bezpečnost, ale může Vás varovat před případným nebezpečím.

Funkce přepínače:

ALARM: Po přepnutí z polohy OFF se stává aktivní po uplynutí cca 10s . Při narušení detekčního pole upozorní zvukem o síle >80dB.

OFF: LX-AL1 není funkční.

ZVONEK(DING-DONG):

Po přepnutí z polohy OFF se stává aktivní po uplynutí cca 10s. Při narušení detekčního pole upozorní příjemným dvou - tónovým gongem.

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Technické parametry:

Detekční úhel: 60°

Detekční vzdálenost: 8m(max)

Napájení: 9V DC

Pracovní teplota: -20°C ~ +40°C

Detekční rychlost: 0.6 ~ 1.5m/s

Spotřeba: 0.15mA

Hlasitost alarmu: >80db

Zpoždění: >10s